

大ホール DMX信号パッチ盤

令和7年1月現在

場所	IN・OUT	数量
舞台袖下	IN	1
舞台袖上	IN	1
客席後	IN	1
1SUS下	OUT	1
1SUS上	OUT	1
2SUS下	OUT	1
2SUS上	OUT	1
3SUS下	OUT	1
3SUS上	OUT	1
舞台袖下	OUT	1
舞台袖上	OUT	1
舞台奥下	OUT	1
舞台奥上	OUT	1
持込機器用分電盤	OUT	1